Mate/Mate R

スリムタワー型

(Windows XP Professionalインストールモデル) (Windows XP Home Editionインストールモデル) (Windows 2000 Professionalインストールモデル)



はじめにお読みください

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。 梱包箱を開けたら、まず本書の手順通り操作してください。

本書では、特にことわりのない場合、Windows XP Professional、およびWindows XP Home Editionを、総称してWindows XPと表記します。 また、Windows 2000 Professionalを、以降Windows 2000と表記します。

なお、本書に記載のイラストはモデルにより異なります。


操作の流れ

1	型番を控える
2	添付品の確認
3	設置場所の決定
4	添付品の接続使い始めるのに必要な機器を接続します。本体の型を見て、本書の各型のページをご覧ください。接続する前には、必ず添付の『安全にお使いいただくために』をお読みください。 スリムタワー型の場合
5	Windowsのセットアップ33はじめて電源を入れるときには、Windowsをセットアップします。
6	お客様登録
7	マニュアルの使用方法42 添付されているマニュアルの使い方について説明しています。
8	使用する環境の設定と上手な使い方

1 型番を控える

型番を控える

梱包箱のステッカーに記載されている15桁の型番(以降、スマートセレクション型番と呼びます)またはフリーセレクション型番(フレーム型番とコンフィグオプション型番)を、このマニュアルに控えておきます。型番は添付品の確認や、再セットアップをするときに必要になりますので、必ず控えておくようにしてください。



フリーセレクション型番の場合は、型番を控えておかないと、梱包箱をなくした場合に再 セットアップに必要な情報が手元に残りません。





左が、スマートセレクション型番ょ右が、フリーセレクション型番」のステッカーです。


スマートセレクション型番のステッカーの場合は、「スマートセレクション型番を控える」へ、フリーセレクション型番のステッカーの場合は、P.6「フリーセレクション型番を控える」へ進んでください。

スマートセレクション型番を控える

スマートセレクション型番を控えます。控え終わったら、P.11「2添付品の確認」へ 進んでください。

1. スマートセレクション型番を次の枠に控える

А	
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
XXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
XXXXXXXXXXX	
[SP#: PC-WAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	スマートセレクション型番
XXXX	スマートピレックコン至田



の意味は次の通りです。

◆ CPUのクロック周波数を表しています。

~	型番	クロック周波数
	24	2.40 GHz
	26	2.66 GHz
	30	3.06 GHz

2CPUの種類を表しています。

 型番	CPU の種類
∨またはY	インテル® Pentium® 4 プロセッサ
X	インテル® Celeron® プロセッサ

❸本体の型を表しています。

✓	型番	本体の型
	В	スリムタワー型
	R	Mate Rスリムタワー型

❹ディスプレイのあるなし、または種類を表しています。

\checkmark	型番	ディスプレイの種類
	5	X530
	7	FE770
	G	LCD1560V
	Н	F15M01
	S	F17R11-MDF
	Т	LCD1760V
	Z	なし

⑤インストール○Sの種類、選択アプリケーションのあるなし、または種類を表しています。

~	型番	インストールOSの種類	選択アプリケーションの種類
	1	Windows 2000 Professional	Office XP Personal
	2	Willdows 2000 Professional	Office XP Professional
	E		なし
	F	Windows XP Professional	Office XP Personal
	G	Willdows AP Professional	Office XP Professional
	J		Office Personal 2003
	U		なし
	V	Windows XP Home Edition	Office XP Personal
	W	Willdows AP Hollie Edition	Office Personal 2003
	X		Office XP Professional
	Z	Windows 2000 Professional	なし

⑤FDD、CD-ROM、CD-R/RWまたはCD-R/RW with DVD-ROM、キーボードの 種類を表しています。

~	型番	FDD	CD-ROM、CD-R/RW または CD-R/RW with DVD-ROM	キーボードの種類
	6		CD-R/RW	PS/2 109 キーボード
	Α		CD-ROM	テンキー付PS/2小型キーボード
	,,		OB ROW	(縦置収納型)
	В		CD-R/RW	USB 109 キーボード
	D	FDD		PS/2 109 キーボード
	F	ן רטט	CD-R/RW with DVD-ROM	テンキー付PS/2小型キーボード
				(縦置収納型)
	J		CD-R/RW	テンキー付PS/2小型キーボード
	J		CD-R/RW	(縦置収納型)
	М		CD-ROM	USB 109 キーボード
	S		CD-R/RW with DVD-ROM	03B 109 4-N -F
	Т		CD-ROM	PS/2 109 キーボード

②合計メモリの容量、通信機能、グラフィックアクセラレータの種類、再セットアップ用媒体のあるなしを表しています。

~	型番	合計メモリ の容量	通信機能	グラフィックアクセラレータの 種類 注意1	再セットアップ 用媒体
	5	512MB		Geforce4MX440 注意 2	
	8	1GB		Gerorce4MA440 注意 2	添付
	9	IGB		チップセットに内蔵	
	Α	128MB			未添付
	С	256MB			LI WAY
	D	128MB		Geforce4MX440 注意 2	添付
	E	256MB			הושא
	G	512MB			未添付
	Н	128MB	LAN		
	J	256MB		チップセットに内蔵	添付
	М	512MB			
	N	1GB		Geforce4MX440 注意 2	
	R	128MB			
	S	256MB		チップセットに内蔵	未添付
	U	512MB		フラン EDITCPS RX	
	Х	1GB			

注意1 グラフィックアクセラレータの種類は、スリムタワー型に設定されたメニューです。 Mate Rスリムタワー型には設定されていません。

注意2 GeForce4 MX440を選択した場合、インターフェイスがDVI-Dのデジタル液晶ディスプレイと接続するには、別売の専用コネクターDVI-D(メス)デジタルディスプレイケーブル(PC-MA-K23)が必要です。

❸ハードディスクの容量、筐体アクセントカラーの種類を表しています。

\checkmark	型番	ハードディスクの容量	増設ハードディスクの容量	筐体アクセントカラーの種類
	1	120GB	なし	シルキーブラック
	2	12006	4.U	シルキーホワイト
	8	80GB	なし	シルキーブラック
	9	0000	4.U	シルキーホワイト
	Α	40GB(StandbyDisk Soloあり)	なし	
	В		4.U	シルキーブラック
	D	40GB	40GB(StandbyDiskあり)	
	Е		なし	
	R	40GB(StandbyDisk Soloあり)	ሌU	シルキーホワイト
	Х	40GB	40GB(StandbyDiskあり)	

注意 **筐体アクセントカラーの種類は、スリムタワー型に設定されたメニューです。**Mate Rスリムタワー型には設定されていません。

上記の●~③のすべての組み合わせが実現できているわけではありません。


次にP.11「2添付品の確認」へ進んでください。

フリーセレクション型番を控える

フレーム型番とコンフィグオプション型番を控えます。控え終わったら、P.11「2添付品の確認」へ進んでください。

1. フレーム型番を次のチェック表にチェックする





の意味は次の通りです。

①CPUのクロック周波数を表しています。

~	型番	クロック周波数
	24	2.40 GHz
	26	2.66 GHz
	30	3.06 GHz

2CPUの種類を表しています。

~	型番	CPU の種類
	∨またはY	インテル® Pentium® 4 プロセッサ
	Х	インテル® Celeron® プロセッサ


❸本体の型を表しています。

✓	型番	本体の型
	В	スリムタワー型
	R	Mate Rスリムタワー型

④インストールOSの種類を表しています。

~	型番	インストールOSの種類
	Е	Windows XP Professional
	U	Windows XP Home Edition
	Z	Windows 2000 Professional

2. コンフィグオプション型番を次のチェック表にチェックする



次のコンフィグオプション(以降、COPと略します)型番のうち、①~②はどのモデルにも必須でステッカーには必ず記載されています(選択必須)。⑤~⑩は選択したモデルやオプションによってステッカーに記載されます(選択必須および選択任意)。また、ステッカーに記載されているCOP型番は順不同になっています。
COP型番に記載されている英数字の意味は次の通りです。

● PC-D-KB 7、PC-T-KB 7はキーボードの種類を表しています。(選択 必須)

~	型番	キーボードの種類
	10T	テンキー付きPS/2小型キーボード(縦置き収納型)
	10U	テンキー付きUSB小型キーボード
	PS2	PS/2 109 キーボード
	USB	USB 109 キーボード

②PC-D-1H A、PC-T-1H Aは内蔵3.5インチベイに搭載されるハード ディスク(プライマリマスタ)の容量を表しています。(選択必須)

\checkmark	型番	ハードディスクの容量
	012	120GB
	040	40GB
	080	80GB
	D12	120GB × 2
	D40	40GB × 2
	D80	80GB × 2
	E12	120GB(StandbyDisk Solo あり)
	E40	40GB(StandbyDisk Solo あり)
	E80	80GB(StandbyDisk Solo あり)
	R12	120GB×2(RAID1)
	R40	40GB×2(RAID1)
	R80	80GB×2(RAID1)

❸ PC-D-ME A、PC-T-ME Aは合計メモリの種類と容量を表しています。(選択必須)

~	型 番	合計メモリの種類と容量
	D10	DDR SDRAM 1GB
	D25	DDR SDRAM 256MB
	D52	DDR SDRAM 512MB
	N12	DDR SDRAM 128MB
	N25	DDR SDRAM 256MB
	N51	DDR SDRAM 512MB

②PC-D-CD 、PC-T-CD はファイルベイ用内蔵機器(セカンダリマスタ)の種類を表しています。(選択必須)

\checkmark	型番	ファイルベイ用内蔵機器の種類
	CDD6	CD-ROM
	CDR9	CD-R/RW
	CDS7	CD-ROM
	DCR6	CD-R/RW with DVD-ROM
	DRT2	DVD マルチドライブ

⑤ PC-D-NE 、PC-T-NE は通信機能の種類を表しています。(選択任意)

$\overline{}$	型番	通信機能の種類
	LAA2	標準ギガビットイーサネットLAN + LAN
	LAG2	標準LAN + ギガビットイーサネットLAN
	MDE8	標準LAN + FAXモデム

⑤PC-D-AC 4は筐体アクセントカラーの種類を表しています。(スリムタワー型は選択必須、その他はなし)

~	型番	筐体アクセントカラーの種類
	BLB	シルキーブルー
	BVB	シルキープラック
	GEB	シルキーグリーン
	SLB	シルキーホワイト

を表しています。(選択任意)

~	型番	ディスプレイの種類
	F15M01	F15M01
	F17R11-MDF	F17R11-MDF
	FE770	FE770
	LCD1560V	LCD1560V
	LCD1760V	LCD1760V
	X530	X530

[「]C」「M」「R」またばT」が入ります。

注意 ディスプレイの箱、保証書、銘板、添付のマニュアルにば -C 」「-M 」「-R 」および -T 」 が書かれていませんが、同じ商品です。

③PC-D-AP 7、PC-T-AP 7は選択アプリケーションの種類を表しています。(選択任意)

$\overline{}$	型番	選択アプリケーションの種類
	MPE	Office XP Professional
	MSE	Office XP Personal
	SSE	Office Personal 2003

②PC-D-2H 3は内蔵3.5インチベイに搭載される、増設ハードディスク(プライマリスレーブ)ミラーリング用IDE-RAIDボードを表しています。(スリムタワー型は選択任意、その他はなし)

~	型 番	増設ハードディスク/ミラーリング用IDE-RAIDボード
	SD0	StandbyDisk
	SAD	RAID1

 型 番	グラフィックアクセラレータ
DVC2	デジタルディスプレイ用コネクタボード(DVI-D)
GE43	GeForce4 MX440 注意

注意 GeForce4 MX440を選択した場合、インターフェイスがDVI-Dのデジタル液晶ディスプレイと接続するには、別売の専用コネクターDVI-D(メス)デジタルディスプレイケーブル(PC-MA-K23)が必要です。

●PC-D-SU 2-S、PC-T-SU 2-Sは保守パックの種類を表しています。(選択任意)

$\overline{}$	型番	保守パックの種類
	101 または R01	PC98-NXSeriesSupportPack 3 年間保守
	102 または R02	PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守
	103 または R03	PC98-NXSeriesSupportPack 3年間保守(ディスプレイなし)
	104 または R04	PC98-NXSeriesSupportPack 4年間保守(ディスプレイなし)

②PC-D-SP 4、PC-T-SP 4**は再セットアップ用媒体を表しています。**

(選択任意)

~	型番	再セットアップ用媒体
	BC2	再セットアップ用CD-ROM(Windows 2000 Professionalモデル専用)
	ВСН	再セットアップ用CD-ROM(Windows XP Home Editionモデル専用)
	ВСХ	再セットアップ用CD-ROM(Windows XP Professionalモデル専用)

以上で型番を控えるは完了です。 次のページの「2添付品の確認」へ進んでください。

2 添付品の確認

添付品を確認する

梱包箱を開けたら、まず添付品が揃っているかどうか、このチェックリストを見ながら確認してください。万一、添付品が足りない場合や破損していた場合は、すぐにご 購入元にご連絡ください。

梱包箱には、このチェックリストに記載されていない注意書きの紙などが入っている場合があります。

⋒箱の中身を確認する

P.3の1またはP.6の1、P.7の2の型番を参照すると、よりわかりやすくなります。

◯ は、各々1つにパックされています。


保証書(本体梱包箱に貼り付けられています)

保証書は、ご購入元で所定事項をご記入の上、お受け取りになり、保管してください。保証期間中に万一故障した場合は、保証書の記載内容にもとづいて修理いたします。保証期間後の修理については、ご購入元またはNECにご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有償修理いたします。詳しくは、保証書をご覧ください。

はじめにお読みください(このマニュアルです)

本体(ディスプレイやキーボードなどの周辺機器を含まなI MateおよびMate Rを指します)

キーボード マウス





マニュアル

ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)
(箱の中身を確認後必ずお読みください)
ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧
(箱の中身を確認後必ずお読みください)
アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM
安全にお使いいただくために
活用ガイド 再セットアップ編
NEC PCあんしんサポート

マニュアル

各インストールOS用添付品

Windows® XP Professionalファーストステップガイド、Windows® XP Home Editionファーストステップガイド、またはWindows® 2000 Professionalクイックスタートガイド(P.4.1-6)、またはP.6.1-40でインストールOSの種類がわかります)


- FAXモデムを選択したMate Rスリムタワー型の場合添付 -

モジュラーケーブル



- GeForce4 MX440**を選択したスリムタワー型の場合添付**

アナログケーブル(Twin View用)





再セットアップ用媒体を選択した場合添付

再セットアップ用CD-ROM



ファイルベイ用内蔵機器の種類がCD-R/RWの場合添付

RecordNow DX / DLA CD-ROM



ファイルベイ用内蔵機器の種類がCD-R/RW with - DVD-ROM、およびDVDマルチドライブの場合添付

WinDVD CD-ROM / RecordNow DX / DLA CD-ROM



増設ハードディスク(StandbyDisk)を選択した場合添付

StandbyDisk 2000-XP Pro 日本語版 CD-ROM

ユーザー登録書(シリアル番号の記載があります)



ハードディスク(StandbyDisk Soloあり)を選択した場合添付

StandbyDisk Solo 日本語版 CD-ROM

ユーザー登録書(シリアル番号の記載があります)



マニュアノ

選択アプリケーション

Microsoft® Office Personal 2003,

Microsoft® Office XP Personal、または

Microsoft® Office XP Professional

添付品は、選択アプリケーションに添付のマニュアルをご覧ください。

(P.4 1. 6、またはP.9 2. 3で選択アプリケーションの種類がわかります)



Office XP Personal、またはOffice XP Professionalを選択した場合添付

Office XP Service Pack 2 CD-ROM

保守パックを選択した場合添付

マニュアル

PC98-NXSeriesSupportPack

のディスプレイがセットになったモデルの場合、ディスプレイの箱の中身について は、ディスプレイの箱の中のマニュアルで確認する

(P.3 1-OまたはP.9 2-Oでディスプレイのあるなし、種類がわかります。)

❸本体にある型番、製造番号と保証書の型番、製造番号が一致していることを確認 する

PC-MY XXX...XX

万一違っているときは、すぐにご購入元に連絡してください。また保証書は大切 に保管しておいてください。

なお、フリーセレクション型番の場合は、フレーム型番のみが表示されています。

以上で添付品の確認は完了です。

次のページの「3設置場所の決定」へ進んでください。

3 設置場所の決定

設置場所を決める

設置に適した場所

設置に適した場所は次のような場所です。

屋内

温度10 ~35

湿度20%~80%

(ただし結露しないこと)

平らで十分な強度があり、落下のおそれがない

(机の上など)

🗙 設置に適さない場所

次のような場所には設置しないでください。本機(本体とキーボードなどを含んだ Mate および Mate Rを指します)の故障や破損の原因となります。

磁気を発生するもの(扇風機、スピーカなど)や磁気を帯びているものの近く 直射日光があたる場所

暖房機の近く

薬品や液体の近く

腐食性ガス(オゾンガスなど)が発生する場所

テレビ、ラジオ、コードレス電話、携帯電話、他のディスプレイなどの近く

人通りが多くてぶつかる可能性がある場所

ドアの開け閉めで、ドアが当たる場所

ホコリが多い場所

本体背面および側面にある通風孔がふさがる場所

ディスプレイの通風孔がふさがる場所

テレビ、ラジオなどと同じACコンセントを使う場所

設置する場所が決まったら、本機の設置と添付品の接続を行うため、次の点を確認してください。

本機は精密機器ですから、慎重に取り扱ってください。乱暴な取り扱いをすると、故障や破損の原因となります。

本体およびディスプレイの接続部は、背面にまとまっています。いきなり壁際に本体およびディスプレイを置いてしまうと、うまく接続できません。机などの裏側に回って接続できるような場所を選んでください。

通風孔をふさがないようにできるだけ15cm以上のスペースを確保してください。また、キーボードやマウスが余裕を持って操作できる場所も必要です。

本機を移動するときは......

本機に接続している、すべてのケーブル(電源ケーブル、アース線など)を取り外してください。本機を持ち上げるときは、左右から手を入れて底面を持ってください。また、移動中に壁などにぶつけたりすると故障や破損の原因となりますので、大切に取り扱ってください。

以上で設置場所の決定は完了です。 次のページの 4 添付品の接続へ進んでください。

4 添付品の接続

接続するときの注意

・ 本機を接続するときは、コネクタの端子に触れない 故障の原因となります。

Mate Rスリムタワー型の場合はP.27へ進んでください

スリムタワー型の場合

1. 設置

本機には、本体を縦置きで使用する場合に、安定して設置するためのスタビライザと 言う脚が添付されています。梱包箱から出したままの状態では、スタビライザは本体 に取り付けられていません。縦置きで使用する場合は、転倒防止のため、必ず¶か② のいずれかの方法でスタビライザを取り付けて設置してください。

また、本体を横置きで使用することもできます。この場合、スタビライザをセットする必要はありません。横置きで使用する場合は、ゴム足がある方を下にして設置してください。また、本体の上に約20kgまでのディスプレイなどを置くことができます。なお、ディスプレイや書類などで、通風孔をふさがないでください。

横置きで使用する場合は、P.18「2.マウス、キーボードを接続する」へ進んでください。

●スタビライザを2つ取り付ける場合


机の端などに本体を横置きにし、本体を安定させる

この場合、机やテーブルなどを傷付けたりしないように、厚手の紙や布などを 敷いておくことをおすすめします。

片方のスタビライザを本体のツメと足に合わせ、スタビライザを矢印方向にストッパがロックされるまでスライドさせる



スタピライザを本体に取り付けるときは、指を挟んだり、ぶつけたり、切ったりしないように注意してください。



もう一方のスタビライザも と同じ方法で取り付ける

2スタビライザを1つ取り付ける場合

次のように、本体の右側を壁などに付けて縦置きで使用する場合は、左側にスタ ピライザを1つ取り付けることで設置することができます。

本体の左側に通風孔があるため、壁などでふさがないように設置してください。

P.16「 ●スタビライザを2つ取り付ける場合」と同じ方法で、左側に1つ取り付ける




1つのスタビライザのみをセットする場合は、転倒防止のため、必ず反対側の側面を壁などにつけて使用してください。

お使いのキーボードにより、介からののいずれかで接続してください。

●USB接続のキーボードを接続する場合(ここではUSB 109キーボードを例に説明します)


添付のマウスをキーボードに接続する マウスは、本体のUSBコネクタには接続しないでください。




キーボードを液晶ディスプレイ、または本体のUSBコネクタに接続する 液晶ディスプレイに接続する場合

ここではディスプレイ(F17R11-MDF)がセットになった場合を例に説明します。

液晶ディスプレイの背面にある2つのUSBコネクタの、どちらを使用して も構いません。



本体(背面)に接続する場合



ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難やケーブルの抜け防止に 役立ちます。

ケーブルストッパの使い方は、『ハードウェア拡張ガイド』 PART3 周辺機器を利用する(スリムタワー型)」の「ケーブルストッパの取り付け/取り外し」をご覧ください。


本体(前面)に接続する場合

USBケーブルフックにキーボードのケーブルを引っ掛けてから、USBコネクタに接続する

USBケーブルフックを利用すると、USBケーブルの抜け防止に役立ちます。




アクリルパネルやUSBケーブルフックは、誤ってキーボードのケーブルを強く引くと過度の力がかかり、破損する場合があります。




②PS/2接続のキーボードを接続する場合(ここではテンキー付きPS/2小型キーボード(縦置き収納型)を例に説明します)

添付のマウスをキーボードに接続する




キーボードから出ているマウス(緑)とキーボード(紫)のケーブルを、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続する



ケーブルストッパを利用すると、キーボードの盗難やケーブルの抜け防止に 役立ちます。

ケーブルストッパの使い方は、『ハードウェア拡張ガイド』PART3 周辺機器を利用する(スリムタワー型)」の「ケーブルストッパの取り付け/取り外し」をご覧ください。

添付のマウス(緑)キーボード(紫)を、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続する



ケーブルストッパを利用すると、キーボード、マウスの盗難やケーブルの抜け防止に役立ちます。

ケーブルストッパの使い方は、『ハードウェア拡張ガイド』。PART3 周辺機器を利用する(スリムタワー型)」の「ケーブルストッパの取り付け/取り外し」をご覧ください。

お使いのディスプレイにより、次の● ~ ②のいずれかの方法で接続してください。 ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続してく ださい。

●アナログ液晶ディスプレイ、またはCRTディスプレイを接続する場合

ここでは、ディスプレイ(F17R11-MDF)がセットになった場合を例に説明します。

GeForce4 MX440を選択した場合は、 ~ の順番に接続してください。

グラフィックアクセラレータを選択しない場合は、 ~ の順番に接続してください。

デュアルディスプレイ機能を使用する場合、ここでは一台目のディスプレイのみを接続してください。二台目のディスプレイは必ずWindowsのセットアップを終了させてから「7マニュアルの使用方法」までの作業を行い、「8使用する環境の設定と上手な使い方」の「5.アナログ液晶ディスプレイを二台接続して使用する」をご覧になり、接続してください。

ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタを、添付されているアナログケーブル Twin View用)のコネクタに接続する

アナログケーブル(Twin View用)にある2つのコネクタの、1側から使用してください。

アナログRGBケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止めする


GeForce4 MX440を選択した場合は、アナログケーブル(Twin View用)のもう一方のコネクタを、アイコン(回)とコネクタの形状を確認し、本体のGeForce4 MX440のコネクタに接続する

グラフィックアクセラレータを選択しない場合は、ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタを、アイコン(○)とコネクタの形状を確認し、本体のアナログRGBコネクタに接続する

アナログケーブル(Twin View用)、またはアナログRGBケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止めする

アナログ液晶ディスプレイの場合は、さらに、本体とアナログ液晶ディスプレイをUSBケーブルで接続する

液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタに接続することをおすすめします。



②デジタル液晶ディスプレイを接続する場合


ここでは、ディスプレイ(F17R11-MDF)がセットになった場合を例に説明します。

ディスプレイの背面につながっているDVIケーブルのコネクタを、アイコン(___)とコネクタの形状を確認し、本体のDVI-Dコネクタに接続する

DVIケーブルのコネクタに付いているネジでしっかりネジ止めする

本体とデジタル液晶ディスプレイをUSBケーブルで接続する

液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタに接続することをおすすめします。




必要に応じて次の接続を行ってください。

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、リンクケーブル(別売)を使い、次の手順で接続します。

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってリンクケーブルの接続を行ってください。

LAN を使用する場合は、①、③の手順で接続してください。 ギガビットイーサーネットLANを使用する場合は、②、③の手順で接続してください。

- ●リンクケーブルのコネクタを、PCIスロットに挿入されているLANボードのアイコン(品)に従って接続する
- ②リンクケーブルのコネクタを本体のアイコン(岩)に従って接続する
- ❸マルチポートリピータ(ハブ)に、リンクケーブルのもう一方を接続する LANの設定については、『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型、Mate R スリムタワー型』PART 1 本体の構成各部」の「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード」をご覧ください。



5. アース線、電源ケーブルを接続する

_____チェック!_

- ・ アース線は、絶対にガス管につながないでください。ガス爆発、火災の原因と なります。
- ・ アース線の接続や取り外しをするときは、必ず電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。
- アース線は、水道管につながないでください。アースできない場合があります。
- ・ アース線は、電話専用のアース端子に接続しないでください。電話に雑音が入る場合があります。

次のページのイラストを見て●~❸の順番に接続してください。

●アース線を接続する

本体のアース端子にアース線をネジ止めする

コンセントのアース端子にアース線を接続する

②ディスプレイの電源ケーブルのプラグをサービスコンセント付き電源ケーブルに 差し込む


次のページのイラストはアナログ液晶ディスプレイ(F17R11-MDF)がセットになった場合です。ディスプレイによって接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続してください。

❸本体の電源ケーブルを接続する

本体にサービスコンセント付き電源ケーブルを接続する

サービスコンセント付き電源ケーブルのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む

一度電源が入り、数秒で電源が切れます。(故障ではありません)



以上で添付品の接続は完了です。

P.33「5 Windowsのセットアップ」へ進んでください。


Mate Rスリムタワー型の場合

1. 設置

縦置きの場合は、「2.マウス、キーボードを接続する」へ進んでください。 本体を横置きで使用する場合は、ゴム足がある方を下にして設置してください。また、本体の上に約20kgまでのディスプレイなどを置くことができます。

2. マウス、キーボードを接続する

添付のマウス(緑)キーボード(紫)を、本体の同色のコネクタにそれぞれ接続する



ケーブルストッパを利用すると、キーボード、マウスの盗難やケーブルの抜け 防止に役立ちます。

ケーブルストッパの使い方は、『ハードウェア拡張ガイド』「PART4 周辺機器 を利用する(Mate R スリムタワー型)」の「ケーブルストッパの取り付け/取り 外し」をご覧ください。


3. ディスプレイを接続する

ディスプレイは、本体とセットになったモデルと別売のモデルがあり、接続方法が異なる場合があります。ディスプレイに添付のマニュアルを参照しながら接続してください。

ここではディスプレイ(FE770)がセットになった場合を例に説明します。

- ●~⑥の順番に接続してください。
- ●ディスプレイの背面につながっているアナログRGBケーブルのコネクタを、アイコン(○)とコネクタの形状を確認し本体のアナログRGBコネクタに接続する
- ②アナログRGBケーブルのコネクタに付いているネジで、しっかりネジ止めする
- **③液晶ディスプレイの場合は、さらに、本体と液晶ディスプレイを**USBケーブルで 接続する

液晶ディスプレイのUSBケーブルは、本体背面のUSBコネクタに接続することを おすすめします。



4. リンクケーブル 別売 またはモジュラーケーブルを接続する

必要に応じて次の接続を行ってください。

LAN(ローカルエリアネットワーク)に接続するときは、リンクケーブル(別売)を使い、**①**の手順で接続します。

FAXモデムを利用して電話回線に接続するときは、モジュラーケーブルを使い、②の手順で接続します。

● リンクケーブル(別売)を接続する場合

稼働中のローカルエリアネットワークに接続する場合は、ネットワーク管理者の指示に 従ってリンクケーブルの接続を行ってください。


ギガビットイーサネットLANを使用する場合は、、の手順で接続してください。 標準LANを使用する場合は、、の手順でしてください。

リンクケーブルのコネクタを、PCIスロットに挿入されているLANボードのアイコン(品)に従って接続する

リンクケーブルのコネクタを本体のアイコン(🖧)に従って接続する

マルチポートリピータ(ハブ)に、リンクケーブルのもう一方のコネクタを接続する

LANの設定については、『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型、Mate R スリムタワー型。『PART1 本体の構成各部』の「LAN(ローカルエリアネットワーク)ボード」をご覧ください。




のモジュラーケーブルを接続する場合

- ・ 端末機器の設計についての認証(技術基準適合認定)は電話回線で受けています。
- ・ FAXモデムボードに接続できる電話回線は2線式のみです。電話機の種類によっては 動作しない機種がありますので注意してください。
- ・ FAXモデムボードの詳細については、セットアップ完了後に『活用ガイド ハードウェ ア編 スリムタワー型、高拡張性タイプ)、スリムタワー型、Mate R スリムタワー型』 「PART1 本体の構成各部」の「FAXモデムボード」をご覧ください。

電話機につながっているケーブルのコネクタを本体のアイコン()に従って接続し、モジュラーケーブルの一方のコネクタを本体のアイコン()に従って接続する

モジュラーコンセントに、モジュラーケーブルのもう一方のコネクタを接続する

本機を電話回線に接続しても、2線式の電話機はこれまで通り使うことができます。



5. アース線、電源ケーブルを接続する

ジチェック!_

- ・ アース線は、絶対にガス管につながないでください。ガス爆発、火災の原因と なります。
- アース線の接続や取り外しをするときは、必ず電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。
- アース線は、水道管につながないでください。アースできない場合があります。
- ・アース線は、電話専用のアース端子に接続しないでください。電話に雑音が入る場合があります。

次のページのイラストを見て●~❸の順番に接続してください。

●アース線を接続する

本体のアース端子にアース線をネジ止めする

コンセントのアース端子にアース線を接続する

のディスプレイの電源ケーブルを接続する

次のページのイラストはディスプレイ(FE770)がセットになった場合です。ディスプレイの電源ケーブルの接続については、ディスプレイのマニュアルをご覧ください。

ディスプレイにディスプレイ用電源ケーブルを接続する


電源ケーブルのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む

❸本体の電源ケーブルを接続する

本体に電源ケーブルを接続する

電源ケーブルのもう一方のプラグを壁などのコンセントに差し込む

一度電源が入り、数秒で電源が切れます。(故障ではありません)



以上で添付品の接続は完了です。 次のページの「5 Windowsのセットアップ」へ進んでください。

5

Windows**のセットアップ**

はじめて本機の電源を入れるときは、Windowsセットアップの作業が必要です。

セットアップをするときの注意

- ・プリンタやメモリなど、周辺機器は接続しない この作業が終わるまでは、プリンタや増設メモリなどの取り付けを絶対に行わないでください。これらの周辺機器を本機と一緒に購入した場合は、先に「5 Windowsのセットアップ」から「3 使用する環境の設定と上手な使い方」の作業を行った後、周辺機器に添付のマニュアルを読んで接続や取り付けを行ってください。
- ・途中で電源を切らない

作業の途中では絶対に電源を切らないでください。作業の途中で、電源スイッチを操作したり電源ケーブルを引き抜いたりすると、故障の原因になります。途中で画面が止まるように見えることがあっても、セットアッププログラムは動作していることがあります。故障ではありませんので、慌てずに手順通り操作してください。

・セットアップ中は放置しない キー操作が必要な画面で、本機を長時間放置しないでください。

障害が発生した場合や誤って電源スイッチを押してしまった場合は、P.41「セットアップ中のトラブル対策」をご覧ください。

セットアップを始める前の準備

Windowsセットアップ中に本機を使う人の名前を入力する必要があります。登録する名前を決めておいてください。

電源を入れる

必ず❶、❷の順番に従って、正しく電源を入れてください。

●ディスプレイの電源を入れる

ディスプレイの電源スイッチの位置は、ディスプレイに添付のマニュアルを参照 してください。

CRT**ディスプレイ** (FE770)の場合



アナログ液晶ディスプレイ (F17R11-MDF)**の場合**


ディスプレイの電源スイッチ




2本体の電源を入れる

スリムタワー型の場合

Mate Rスリムタワー型の場合





セットアップの作業手順

以降は、お買い上げいただいたオペレーティングシステムに従って、「1. Windows XP Professionalのセットアップ」、P.36「2. Windows XP Home Editionのセットアップ」またはP.37「3. Windows 2000のセットアップに進んでください。

また、Ghostについては、「アプリケーションCD-ROM / マニュアルCD-ROM 」内の「Ghost.txt」をご覧ください。

1. Windows XP Professionalのセットアップ

Windows XP Professionalのセットアップを開始します。

- ・ これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れない でください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されるまで時間がかかります。しば らくお待ちください。
- ・ 手順 ~ の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック
- 2 使用許諾契約」の画面を確認する
 - ▼ をクリックするか、キーボードの【PageDown 】を押すと、「契約書」の続きを読むことができます。
- ●内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ④「コンピュータに名前を付けてください」の画面が表示されたら、名前を入力し、「次へ、ボタンをクリック
- ⑤「管理者パスワードを設定してください」の画面が表示されたら、管理者パスワードを入力し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑥「このコンピュータをドメインに参加させますか?」の画面が表示された場合は、「いいえ」または「はい」を選択し、「次へ」ボタンをクリック
- ②「インターネットに接続する方法を指定してください。」の画面が表示された場合は、「省略」ボタンをクリック
- ②「Microsoftにユーザ・登録する準備はできましたか?」の画面が表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ、ボタンをクリック

②「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」の画面が表示されたら、ユーザ名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

⑩「設定が完了しました」の画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかります。

Windows XP Professionalのセットアップが終了したら、P.39「電源を切る」の手順に従い、必ず一度電源を切ってください。

2. Windows XP Home Editionのセットアップ

Windows XP Home Editionのセットアップを開始します。

- ・これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。セットアップが完了する前に電源を切ると、故障の原因になります。
- ・「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されるまで時間がかかります。しば らくお待ちください。
- ・ 手順 ~ の設定方法についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。
- ●「Microsoft Windows へようこそ」の画面が表示されたら、「次へ」ボタンをクリック
- 2 使用許諾契約 の画面を確認する
 - ▼ をクリックするか、キーボードの【PageDown 】を押すと、「契約書」の続きを読むことができます。
- ●内容を確認後、「同意します」をクリックし、「次へ」ボタンをクリック (同意しない場合セットアップは続行できません)
- ④「コンピュータに名前を付けてください」の画面が表示されたら、名前を入力し、「次へ」ボタンをクリック
- ⑤「インターネットに接続する方法を指定してください。」の画面が表示された場合は、「省略」ボタンをクリック
- ⑥「Microsoftにユーザ・登録する準備はできましたか?」の画面が表示された場合は、「いいえ、今回はユーザー登録しません」を選択し、「次へ」ボタンをクリック

②「このコンピュータを使うユーザーを指定してください」の画面が表示されたら、 ユーザ名を入力し、「次へ」ボタンをクリック

ユーザ名を入力しないと、次の操作に進むことはできません。なお、ここで入力した「ユーザー1」の内容が、「システムのプロパティ」の「使用者」として登録されます。「使用者」はセットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。

③「設定が完了しました」の画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック

途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくかかり ます。

Windows XP Home Editionのセットアップが終了したら、P.39「電源を切る」の手順に従い、必ず一度電源を切ってください。

3. Windows 2000のセットアップ

Windows 2000のセットアップを開始します。

これ以降は、セットアップの作業が完了するまで、電源スイッチに絶対に手を触れないでください。

- ●「Windows 2000セットアップウィザードの開始」の画面が表示されたら、「次へ」 ボタンをクリック
- ②「ライセンス契約」の画面が表示される 内容をよくご覧の上、次に進んでください。

▼ をクリックして続きを見る

内容を確認し、「同意します」ボタンをクリック (同意しない場合、セットアップは続行できません。)

「次へ ボタンをクリック

❸「ソフトウェアの個人用設定」の画面が表示されたら、名前と組織名を入力する

ここで登録した名前や会社名は、セットアップが完了した後には変更できません。変更するには再セットアップが必要です。『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。また、名前は半角英数字で入力してください。ご利用になるアプリケーションによっては、名前に全角文字が使われていると正常に動作しないものがあります。

名前を入力

名前を入力しないと、次の操作に進むことはできません。

組織名を入力する場合は、組織名の欄にマウスポインタをあわせてクリックカーソルが点滅して組織名を入力できるようになります。名前と同じように組織名を入力します。

「次へ ボタンをクリック

②「コンピュータ名とAdministratorのパスワード」の画面が表示されたら、コンピュータ名および、パスワードを入力

コンピュータ名を入力

コンピュータ名は後で変更できます。

設定についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

パスワードを入力

パスワードは大文字、小文字を区別しています。パスワードは後で変更できます。ここで入力したパスワードは、絶対忘れないようにしてください。

パスワードの確認入力の欄をクリックし、もう一度パスワードを入力

「次へ」ボタンをクリック

⑤「Windows 2000セットアップ」の画面が表示されたら、「再起動する」ボタンを クリック

自動的に再起動します。

- ③ 再起動後、「ネットワーク識別ウィザードの開始」の画面が表示された場合は、「次へ」ボタンをクリック
- ②「このコンピュータのユーザー」の画面が表示されたら、必要な項目を入力し、「次へ」ボタンをクリック

設定についてはネットワーク管理者にお問い合わせください。

③「ネットワーク識別ウィザードの終了」の画面が表示されたら、「完了」ボタンをクリック

手順②で「ユーザーはこのコンピュータを利用するとき、ユーザー名とパスワードを入力する必要がある」を選択した場合、「Windowsへのログオン」の画面が表示されます。

手順②で設定したパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。 途中で何度か画面が変わり、デスクトップ画面が表示されるまでしばらくお待ち ください。

デスクトップ画面が表示される前に「システム設定の変更」の画面が表示される場合があります。その場合はデスクトップ画面が表示されるまで待ち、「Windows 2000の紹介」の画面の「終了」ボタンをクリックしてから、「システム設定の変更」の画面の「はい」ボタンをクリックして再起動してください。

Windows 2000のセットアップが終了したら、「電源を切る」の手順に従い、必ず一度電源を切ってください。

雷源を切る

次の手順で正しく電源を切ってください。

スマートセレクション、およびフリーセレクションで、Office XP Personal、および Office XP Professionalを選択した場合は、一度電源を切った後、再度電源を入れ、次の「Microsoft® Office XP Service Packをインストールする(Office XPモデルのみ)」へ進んでください。

- 1.Windows XPの終了
- ●「スタート ボタンをクリックし、「終了オプション をクリック
- ❷「電源を切る」ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。
- ❸ディスプレイの電源を切る
- 2.Windows 2000**の終了**
- **❶**「スタート」ポタンをクリックし、「シャットダウン」をクリック
- ②「シャットダウン」を選択し、「OK」ボタンをクリック 自動的に電源が切れます。

❸ディスプレイの電源を切る

以上で、Windowsのセットアップは完了です。

P.42「6 お客様登録」へ進んでください。

Microsoft® Office XP Service Packをインストールする(Office XPモデルのみ)

Office XP Personal、またはOffice XP Professionalモデルをお使いの方は、「Microsoft® Office XP Service Pack 1」、「Microsoft® Office XP Service Pack 2」をインストールしてください。

「Microsoft® Office XP Service Pack 1ょ「Microsoft® Office XP Service Pack 2」の順番でインストールしてください。

また、Windows 2000 をお使いの場合は、「Microsoft® Office XP Service Pack 2」をインストールする前に「Office XP 入力システムアップデート」をインストールしてください。

インストール方法、または修正事項については、「Office XP Service Pack 2 CD-ROM」の次の箇所をご覧ください。

- ・「Office XP SP-1アップデート(標準アップデート)」
- ・「Office XP 入力システムアップデート」(Windows 2000のみ) ¥SP1¥SP1INST.HTM
- ・「Office XP SP-2 アップデート(標準アップデート)」 ¥SP2¥SP2INST.HTM

メモ

- ・ インストール後、任意の場所に保存したファイル Oxpsp1.exe J Oxpauiu.exe 」 「Oxpsp2.exe」は削除することをおすすめします。
- ・インストール中に他のアプリケーションが起動していると、アプリケーションを 終了するようメッセージが表示される場合があります。メッセージが表示された ときは、「無視」ボタンをクリックしてください。
- ・ インストールの途中で「Office XP Personal」またば「Office XP Professional」CD-ROMが必要になる場合があるので、あらかじめ用意しておいてください。
- ・「ここにショートカットを作成することはできません。デスクトップ上に作成しますか?」と表示された場合は、「いいえ」ボタンをクリックしてください。

以上で、Windowsのセットアップは完了です。

P.42「6 お客様登録」へ進んでください。

セットアップ中のトラブル対策

電源スイッチを押しても電源が入らない

・電源ケーブルの接続が不完全である事が考えられるので、一度電源ケーブルをコンセントから抜き、本体と電源ケーブルがしっかり接続されていることを確認してから、もう一度電源ケーブルをコンセントに差し込む 電源ケーブルを接続しなおしても電源が入らない場合は、本体の故障が考えられますので、ご購入元にご相談ください。

セットアップの途中で、誤って電源を切ってしまった

・電源を入れて、表示される画面をチェックする CHKDSKが実行され、ハードディスクに異常がないときは、セットアップを続行することができます。(CHKDSKは実行されない場合もあります。) セットアップが正常に終了した後は問題なくお使いいただけます。エラーメッセージが表示された場合は、システムを起動するためのファイルに何らかの損傷を受けた可能性があります。この場合、Windowsは起動しません。Windowsを再セットアップするか、ご購入元にご相談ください。 再セットアップについては、『活用ガイド 再セットアップ編』をご覧ください。

セットアップの途中でパソコンが反応しない、またはエラーメッセージが表示された

・パソコンが反応しなかったり、エラーメッセージが表示された場合は、メッセージを書き留めた後、本機の電源スイッチを4秒以上押して、強制的に終了する電源が切れた後、再度電源スイッチを入れ、上記の「・電源を入れて、表示される画面をチェックする」をご覧ください。

6 お客様登録

添付の『NEC PCあんしんサポート』をご覧になり、インターネットによる登録を行ってください(登録料、会費は無料です)。

以上でお客様登録は完了です。 次の「プマニュアルの使用方法」へ進んでください。

7

マニュアルの使用方法

本機に添付または「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納されているマニュアルを紹介します。目的にあわせてお読みください。

また、マニュアル類はなくさないようにご注意ください。マニュアル類をなくした場合は「活用ガイド ソフトウェア編」「トラブル解決Q&A」の「その他」「アフターケアについて」をご覧ください。

マニュアルの使用方法

印のマニュアルは、「Mate/Mate R 電子マニュアル」として「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に入っています。「Mate/Mate R 電子マニュアル」の使用方法については、P.45「電子マニュアルの使用方法」をご覧ください。

『安全にお使いいただくために』

本機を安全にお使いいただくための情報を記載しています。使用する前に必ずお 読みください。

各インストールOS用ガイド

『Microsoft® Windows® XP Professionalファーストステップガイド』

『Microsoft® Windows® XP Home Editionファーストステップガイド』

『Microsoft® Windows® 2000 Professional クイックスタートガイド』

各Windowsの全般的な基礎知識や基本的な操作方法を確認したいときにお読みください。

(Windows 2000の場合は、ヘルプの中にあるオンライン形式の『Windows 2000 Professionalファーストステップガイド』でもご覧いただけます。)

『活用ガイド 再セットアップ編』

本機のシステムを再セットアップするときにお読みください。

『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ) スリムタワー型、Mate R スリムタワー型 (Windows XP Professionalインストールモデル、Windows XP Home Editionインストールモデル、Windows 2000 Professionalインストールモデル)

本体の各部の名称と機能、システム設定(BIOS設定)、ATコマンドについて確認したいときにお読みください。

『活用ガイド ソフトウェア編』

アプリケーションの概要と削除/追加、ハードディスクのメンテナンスをするとき、他のOSをセットアップするとき、またはトラブルが起きたときにお読みください。

『ハードウェア拡張ガイド スリムタワー型(高拡張性タイプ)スリムタワー型、 Mate R **スリムタワー**型』

本体の内部構造を知りたいときや、機能を拡張する機器の取り付けを行うときにお読みください。

ディスプレイのユーザーズマニュアル

- 液晶ディスプレイまたはCRTディスプレイがセットになったモデルの場合は、 ディスプレイに添付されています(P.2「1型番を控える」をご覧ください。ご 利用の際に、必ずお読みください。
- ・液晶ディスプレイのUSBハブが正常に接続されていることの確認については、 次の手順で デバイスマネージャ」から「USB(Universal Serial Bus)コントロー ラ」またば ユニバーサルシリアルバスコントローラ」を開き、以下のいずれか になっていることを確認してください。

PS/2キーボードをお使いの場合

「NEC USB Hub が表示されている

USBキーボードをお使いの場合

「NEC USB Hub」が2つ表示されている、またば NEC USB Hub」と「汎用USBハブ が表示されている

Windows XP**の場合**

「スタート」ボタン 「マイコンピュータ」をクリック

「システムのタスク」の「システム情報を表示する」をクリック

「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをクリック

「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」をダブルクリック

Windows 2000の場合

「スタート」ボタン 「設定」「コントロールパネル」をクリック

「システム をダブルクリック

「ハードウェア」タブをクリックし、「デバイスマネージャ」ボタンをクリック

「USB(Universal Serial Bus)コントローラ」をダブルクリック

選択アプリケーションのユーザーズマニュアル

モデルによって、Office Personal 2003、Office XP Personal、またはOffice XP Professionalのマニュアルが添付されています(P.2 1 型番を控える」をご覧ください。こ利用の際にお読みください。

『NEC PCあんしんサポート』

パソコンに関する相談窓口、故障時のサービス網やNECの企業向けパソコン関連総合サイト「NEC 8番街について知りたいときにお読みください。

------ Microsoft**関連製品の情報について** ---

次のWebサイト(Microsoft Press)では、一般ユーザー、ソフトウェア開発者、技術者、およびネットワーク管理者用にMicrosoft関連商品を活用するための書籍やトレーニングキットなどが紹介されています。

http://www.microsoft.com/japan/info/press/

電子マニュアルの使用方法

電子マニュアルを使用する場合は、次の手順で起動してご覧ください。

- ●CD-ROM ドライブ、CD-R/RW ドライブ、CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ、またはDVDマルチドライブに、本機に添付の「アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」をセットする
- **②**「エクスプローラ」または「マイコンピュータ」を開く
- ❸CD-ROMドライブのアイコンをダブルクリック
- ②「_manual 」フォルダをダブルクリックし、「index 」ファイルをダブルクリック「Mate/Mate R 電子マニュアル」が表示されます。

PDF形式のマニュアル(ファイル)をご覧いただくときの補足事項

あらかじめ、本機にAcrobat Reader 5.0をインストールしておく必要があります。 詳しくはMate/Mate R 電子マニュアル『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加』 Acrobat Reader 5.0 をご覧ください。

メモ

- ・必要に応じて「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用ください。
 - 「_manual」フォルダをハードディスクのルートディレクトリにコピーしてご利用の際、フォルダ名・ファイル名などは変更しないでください。コピー先のフォルダ名はすべて英数字の半角文字である必要があります。それ以外の文字(「デスクトップ」などの日本語)のフォルダ名にコピーすると起動することができなくなります。
- ・ Windowsが起動しなくなったなどのトラブルが発生した場合は、電子マニュアルをご覧になることができません。そのため、あらかじめ「トラブル解決Q&A」を印刷しておくと便利です。
- ・ NECの企業向けパソコン関連総合サイト「NEC 8番街」では、NEC製のマニュアルを電子マニュアル化し、ダウンロードできるサービスを行っております。

http://nec8.com/

「サポート情報」「商品情報・消耗品」「本体添付マニュアル」の「ビジネスPC(電子マニュアル」」から、電子マニュアルビューアをご覧ください。

また、NEC PCマニュアルセンターでは、マニュアルの販売を行っています。

http://pcm.mepros.com/

以上でマニュアルの使用方法は完了です。

次のページの ® 使用する環境の設定と上手な使い方」へ進んでください。

8

使用する環境の設定と上手な使い方

本機を使用する環境や運用・管理する上で便利な機能を設定します。機能の詳細や設定方法については、『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型、Mate R スリムタワー型』および「活用ガイド ソフトウェア編』をご覧ください。

1. 最新の情報を読む

補足説明

補足説明には、本製品のご利用にあたって注意していただきたいことや、マニュアルには記載されていない最新の情報について説明していますので、削除しないでください。以下の方法でお読みください。

Windows XP**の場合**

- ・「Mate/Mate R 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- ・「スタート」ボタン 「すべてのプログラム」「補足説明」をクリック

Windows 2000の場合

- ・「Mate/Mate R 電子マニュアル」を起動して「補足説明」をクリック
- ・「スタート」ボタン 「プログラム」「補足説明」をクリック

2. Windows XP のService Packについて

Service Pack 1

Windows XPをお使いの場合、本機にはService Pack 1がインストールされています。

Service Pack 1を削除する場合は、必ず『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加(Windows XP Professional、Windows XP Home Editionの場合)」の「「Service Pack」について」をご覧になり、必要に応じて削除してください。削除時の注意および削除方法が記載されています。

3. Windows 2000のService Packについて

Service Pack 4

Windows 2000をお使いの場合、本機にはService Pack 4がインストールされています。Service Pack 4を削除する場合は、必ず『活用ガイド ソフトウェア編』「アプリケーションの概要と削除/追加(Windows 2000 Professional)」の「「Service Pack」について」をご覧になり、必要に応じて削除してください。削除時の注意および削除方法が記載されています。

4. Windows Updateについて

Windows Update

最新かつ重要なセキュリティの更新情報が提供されています。Windowsを最新の状態に保つために、Windows Updateを定期的に実施してください。Windows Updateについて、詳しくはWindowsの「ヘルプとサポート」。またば、ヘルプ」をご覧ください。

5. アナログ液晶ディスプレイを二台接続して使用する

デュアルディスプレイ機能について

スリムタワー型で、GeForce4 MX440を選択した場合、アナログ液晶ディスプレイを二台接続して使用することができます。電源が入っている場合は、電源を切り、「4 添付品の接続」3.ディスプレイを接続する」の「●アナログ液晶ディスプレイ、またはCRTディスプレイを接続する場合」をご覧になり、一台目のディスプレイと同様の手順で、二台目のディスプレイを接続してください。デュアルディスプレイ機能の設定については、『活用ガイドハードウェア編 スリムタワー型、高拡張性タイプ)、スリムタワー型、Mate R スリムタワー型』PART1 本体の構成各部』ディスプレイ」の「デュアルディスプレイ機能について」をご覧ください。

6.液晶ディスプレイの調整

液晶ディスプレイの調整について

文字がにじむときや縦縞状のノイズなどがあるときは、液晶ディスプレイの調整が必要です。ディスプレイに添付のマニュアルをご覧になり、ディスプレイを調整してください。

液晶ディスプレイ(F15M01、F17R11-MDF)をアナログ液晶ディスプレイとして使用した場合

「画面調整用BMPファイル」が アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に格納されています。詳しくは、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

液晶ディスプレイ(F15M01、F17R11-MDF)をデジタル液晶ディスプレイとして使用した場合

画面の位置、サイズなどの調整は必要ありません。

アナログ液晶ディスプレイ(LCD1560V、LCD1760V)の場合

ディスプレイ本体のオートアジャスト機能で調整してください。詳しくは、ディスプレイに添付のマニュアルをご覧ください。

スーパバイザ/ユーザパスワード、ハードディスクパスワード、筐体ロックなど本機には、本機の不正使用を防止する機能(スーパバイザ/ユーザパスワード)、ハードディスクドライブが盗難にあってもデータの漏洩を防ぐ機能(ハードディスクパスワード)、内蔵部品(メモリやハードディスクドライブ)の盗難を防止するため、錠をかける機能(筐体ロック)があります。この他にも便利な機能があります。詳しくは、『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型、Mate R スリムタワー型』PART1 本体の構成各部」の「セキュリティ/マネジメント機能」をご覧ください。

8. データのバックアップの設定

データのバックアップ方法については、『活用ガイド ソフトウェア編』メンテナンスと管理」の「ハードディスクのメンテナンス」をご覧ください。

● Masty Data Backup

ハードディスクドライブが故障すると、データが一瞬にして使えなくなってしまい、復帰できない可能性があります。二度と同じものを作れないような大切なデータは、保護するためこまめにバックアップをとるようおすすめします。本機には、ハードディスクドライブのデータをパックアップするアプリケーション(Masty Data Backup)が アプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に添付されています。(Mate Rスリムタワー型には添付されていません。)詳しくは『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型、Mate R スリムタワー型』PART1 本体の構成各部」の「ハードディスクドライブ」、『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」をご覧ください。

2StandbyDisk

2台のハードディスクを使用し、一方のハードディスクドライブの内容をもう一方のハードディスクドライブに定期的(日/週/月単位等)に、バックアップできます。このため、運用中のハードディスクドライブの障害が起きたときに、もう一方のハードディスクから起動し、バックアップした時点の環境に戻すことができます。StandbyDiskは「増設ハードディスク(StandbyDisk)」を選択した場合のみ添付されています。

詳しくば「活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の「Standby Disk」をご覧ください。

StandbyDisk Solo

ハードティスク内にある第1パーティション(Cドライブ)の使用領域とほぼ同じ容量をバックアップ先(スタンバイ・エリア)として同パーティション内に確保し、使用領域のバックアップを行います。

稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンパイ・エリアからシステムを起動し システムを復旧することが可能です。

StandbyDisk Solo**ば ハードディスク**(StandbyDisk Solo**あり)」を選択した場合のみ添付されています。**

詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」の「StandbyDisk Solo」をご覧ください。

StandbyDisk Solo RB

ハードディスク内にある第1パーティション(Cドライブ)の使用領域とほぼ同じ容量をパックアップ先(以後スタンパイ・エリア)として同パーティション内に確保し、使用領域のパックアップを行います。稼動中のシステムに障害が起きた際、スタンパイ・エリアからシステムを起動することで、ハードウェア障害であるか、あるいはソフトウェア障害であるかを絞り込むことが可能です。

⑤FastCheckモニタリングユーティリティ

ユーティリティ について をご覧ください。

FastCheckモニタリングユーティリティは、RAIDシステムを管理するユーティリティです。RAIDシステムの全ての操作ステータスを監視することができます。データの変更や保存の際に、搭載した2台のハードディスクドライブにリアルタイムでデータの書き換えを実行し、大切なデータを二重化して保存します。万一1台目のハードディスクドライブでディスククラッシュなどのハードウェア障害が発生しても、もう一方のハードディスクドライブで継続動作が可能です。FastCheckモニタリングユーティリティは、P.9 2-②フリーセレクションの「増設ハードディスク/ミラーリング用IDE-RAIDボード」にで「RAID1」を選択した場合のみインストールされています。詳しくは「活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型、Mate R スリムタワー型【PART1本体の構成各部」の「ハードディスクドライプ(IDE-RAID)ボードを搭載したモデルの場合」または「Mate/Mate R 電子マニュアル」「「FastCheckモニタリング

9. 利用する添付アプリケーションの設定

McAfee VirusScan Onlineなど

本機にはウイルスを検査・駆除するアプリケーション(McAfee VirusScan Online)がアプリケーションCD-ROM/マニュアルCD-ROM」に添付されています。

本機に添付されているMcAfee VirusScan Onlineでは、新種のウイルスを検出できない場合があります。新種ウイルスに対応するため、ウイルス定義(DAT)ファイルを更新する必要があります。

この他にも便利なアプリケーションが添付されています。 詳しくは『活用ガイド ソフトウェア編』アプリケーションの概要と削除/追加」 をご覧ください。

10. 上手な使い方

● トラブルを防止するために

本機のトラブルを予防し、効率よくマネジメントするためには、電源の入れ方/切り方や、エラーチェックなどいくつかのポイントがあります。詳しくは、『活用ガイド ソフトウェア編』トラブル解決Q&A」の「トラブルを予防するには…」をご覧ください。

介本機のお手入れ

本機を安全に、快適に使用するためには、電源ケーブルやマウスなど定期的にお手入れが必要です。詳しくは『活用ガイド ハードウェア編 スリムタワー型(高拡張性タイプ)、スリムタワー型、Mate R スリムタワー型』PART4 付録」の「本機のお手入れ」をご覧ください。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気付き のことがありましたら、ご購入元、またはNEC 121コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は お取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外NECでは、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows XP、またはWindows 2000、および本機に添付のCD-ROMは、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。
- (9) ハードウェアの保守情報をセーブしています。
- (10)本書に記載しているWebサイトは、2003年9月現在のものです。

Microsoft、Windows、Officeロゴ、Outlook、PowerPoint、Bookshelf、およびWindowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Intel、Pentium、およびCeleronは、米国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の商標あるいは登録商標です。

当該文書の本文で使用される全ての登録商標名McAfee, VirusScanは米国法人Network Associates, Inc. またはその関係会社の登録商標です。

Adobe、AcrobatおよびAcrobatロゴはAdobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。
Sonic RecordNow、およびSonic DLAは、米国Sonic Solutionsの登録商標です。

InterVideo、InterVideoロゴ、WinDVDはInterVideo、Inc.の商標または登録商標です。

Copyright 1999,2003 InterVideo, Incorporated. All rights reserved.

StandbyDiskは、(株)ネットジャパンの商標です。

StandbyDisk Soloは、StandbySoft LLC / (株)ネットジャパンの商標です。

StandbyDisk Solo RBは、StandbySoft LLC / (株ネットジャパンの商標です。

Symantec、Symantec ロゴは、Symantec Corporationの登録商標であり、Symantec Corporationの各製品名はSymantec Corporationの登録商標または商標です。

©2003 Symantec Corporation. All Rights Reserved.

PS/2は、IBM社が所有している商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標、または登録商標です。

初版 2003年 10月

©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2003

日本電気株式会社、NECパーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。 853-810602-075-A